



Csomag tartalma

- GPS nyomkövető, SIM kártyával
- IneTrack Aktivációs kártya
- Garanciajegy
- Használati útmutató
- Számla

A tracker beszerelése

Csatlakoztasd a nyomkövetőt a jármű OBD csatlakozójához.

!	<p>Ellenőrizd a megfelelő LED villogás alapján, hogy a nyomkövető alkalmas a GPS és GSM jelek vételére.</p> <p>A beszerelés végén ellenőrizd, hogy a pozíció és gyújtás események megjelennek a rendszerben</p>
----------	---

A tracker LED jelzései

Navigate (GPS):

- nem világít: alvó állapot, vagy GPS antenna rövidzár
- folyamatosan világít: Nincs GPS jel
- 1 mp-enként villanás: GPS pozíció jó és pontos

Status (GSM):

- 1 mp-enként villanás: normál mód
- 2 mp-enként villanás: alvó állapot
- Rövid ideig sok villogás: adatbeküldés folyamatban
- Folyamatos gyors villogás: bekapcsolás utáni boot mód
- Nem világít: nem működik

A nyomkövető rendszer használatának megkezdése

1. A beüzemelést követően látogass el a <http://app.inetrack.com> weboldalra és regisztrálj e-mail címed megadásával.
2. E-mail címed megerősítése után jelentkezz be a rendszerbe és **kattints a +TRACKER gombra.**
3. Add meg a **dobozban található aktivációs kódot.**



IneTrack - Nyomkövetés egyszerűen

Ügyfélszolgálat: hello@inetrack.hu | +36 30 825 7646

Web: www.inetrack.hu | hello.inetrack.hu

Jelen dokumentum és a vele kapcsolatos valamennyi információ üzleti titoknak minősül, amely az Inepex Zrt. kifejezett írásos felhatalmazása nélkül nem hozható más tudomására. - © Inepex Informatikai és Szolgáltató Zrt.